

IT

1. Fissare la guida incassata a pavimento K2605A60 per tutta la lunghezza della corsa delle ante, come indicato in figura.

N.B. Indicativamente, calcolare il taglio del profilo K260A60 alla misura L_d (lunghezza automazione) per le porte scorrevoli, oppure 2 pezzi alla misura L_d per le porte scorrevoli telescopiche.

2. Fissare i pattini guida SF30K4, come indicato in figura.

EN

1. Fix the K2605A60 floor guide for the whole length of run of the leaves, as shown in figure.

2. Fix the SF30K4 floor guide, as shown in the figure.

Note: approximately, calculate the cut of the K260A60 profile to the L_d measurement (automation length) for sliding doors, or 2 pieces to the L_d measurement for telescopic sliding doors.

